| (株) 2 (株) 2 (株) 3 (株) 40-12208 (株) 40-12208 (株) 40-12208 (株) 40-12208 (株) 40-12208 (大) 40-12208 <l< th=""></l<> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

"如果電源線有損壞時,可由製造商、經銷商,或是合格的維修人員重新換新以避免傷害"

·除濕能力:依經濟部商檢局標準在溫度27°C潔度60%每日除濕量為6公升/日

(但在溫度30℃濕度80%每日除濕量為12公升/日)

.本機採用8-1348環保冷煤,保護地球,保護下一代

.本機採用透明ABS高強度耐衝擊水箱,除濕水箱隨時看得見


警寶股份有限公司 桃國縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 免費諮詢專線:0800-005438 [0800-鈴鈴·我是聲寶] http://www.sampo.com.tw



AD-1220B


聲寶除潔機·使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意案取並要求經銷商 填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益





H


到



压能明








使用方法

■啓動運轉

1)確定水箱是否放置定位。(當您購買回家,從紙箱中取出除濕機插上電源時苦控制面板上之滿水指示燈亮,則請將水箱拉出再放回定位即可。)





2)將電源線之插頭確實插上電源插座。




3)旋轉"控制旋鈕"至所需濕度(通常在"適濕"的位置),此時若室內濕度高於設定値則開始運轉除濕。



4)室内濕度經除濕後,濕度下降到濕度設定值以下時,則除濕機停止除濕。 5)如果除濕機停止除濕後,室内濕度上升到高於濕度設定值,則又開始運轉除 濕。 6)依3). 4). 5)項運作之循環,可使室內濕度維持在濕度設定值左右。

海水指示燈亮時之處理方式

當火箱之水滿時,滿水指示燈會亮起,同時除潔機會自動停止運轉此時將水箱之水倒掉,再將水箱放回原位置,除潔機即可繼續運轉




以兩手傾倒水箱内除漏水


連續排水

●除濕機附近排水良好時,可依實際需要按下列之步驟使用連續排水

1)準備排水用b/C軟管(市販品,内徑13mm)。 2)取出水箱並使用小一字起子將機體背面之封口翹開,以便排水管伸入




3)將NC水管從機體背面翹開之封口處伸入,並從機體前方將伸入之排水管連接 於排水口處。




4)將水箱放回原位,並依照使用方法正確使用。

●排水bVC軟管的放置

使用連續排水時,排水管所經過的路徑務必低於機體背面 之排水口,嚴禁高低不平 及水管過度折擊!






-3-

中田注音重旧


使用時嚴禁拉扯電源線,以冤因斷線 而造成危險




●請勿將機體放置於柔軟不平的地面 以免發生振動、異審或漏水。



■嚴禁將棍棒或異物放入機體内,以受 数生危險。




機體請勿靠近熱源,外觀塑膠部分容 躬母熱變形。



●嚴禁在機體附近噴灑殺蟲劑及使用油 漆,以兔塑膠部分變形或引火發生危




|本機為可直接背面靠壁使用,並可在 出風口上方適當烘乾衣物,但請保持



●為使除濕功能達到最大,使用時盡量 減少門窗之開關次數。



再搬動或收藏時,請勿將除潔機側放 或倒置,並精小心輕放避冤碰撞。



呆套方法

在維修或清理除濕機之前,請務必確認電源開關是否已經關掉 日電源插頭是否已經拔掉,以確保安全!

1)外觀之清潔:

A.請用質地柔軟目乾淨的抹布擦拭除潔機表面。

B.如果外箱沾滿灰塵或很髒時,請用柔性之清潔劑擦拭,再用乾布沾上清水將

清潔劑擦掉

C. 嚴禁用水沖洗,以免造成絶緣不良而漏電。

2)空氣濾網之清潔:

空氣濾網的作用在過濾空氣中之灰塵及雜質,如果空氣濾網被灰塵阻塞則將影 警除濕功能而且較耗電,因此在一般環境使用情況之下,最好每兩週能夠清洗

一次空氣濾網,以維持良好的除濕能力。

清潔步驟:

A.將空氣濾網之塑膠架向右輕輕抽出

B.使用吸塵器或清水洗淨後用乾布略為拭乾

C.將乾淨的空氣瀟綢還原,即可繼續使用除濕機。

家哩万字

當除濕機有動作異常現象發生時,請迅速拔掉電源插頭,並請通知 本公司服務單位處理,嚴禁自行拆卸除濕機,以免發生危險

-5-